



- * Målestudse for indregulering af aggregat placeres i låger (foran filtre) som vist.
- * Slange 428120 skal føre 3–5mm ind i aggregat.

Montageanvisning
målestuds
VentR 2 4