


# CDT vandbeholder med kondensvandspumpe

Installationsvejledning

(DA) (EN) (DE)

No. 062184 • rev. 2.2 • 17.08.2011



(DA)	Installationsvejledning for CDT vandbeholder med kondensvandspumpe	Side	1
(EN)	Installation guide for CDT water container with condensate water pump	Page	3
(DE)	Installationsanleitung für CDT Wasserbehälter mit Kondensatwasserpumpe	Seite	5

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer  
Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten  
Dantherm n'assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles

**DA Sådan installeres CDT vandbeholder med kondensvandspumpe**

**Funktionsbeskrivelse** Med en kondensvandspumpe monteret i vandbeholderen kan affugteren være i kontinuerlig drift, idet man undgår at skulle tømme vandbeholderen.

**Værktøj** Der er ikke brug for specialværktøj for at montere pumpen.

**Advarsel** Affugteren skal være slukket før vandbeholderen skiftes.

**Fremgangsmåde** Følg denne fremgangsmåde for at tilslutte pumpen:


Trin	Handling
1	Sluk affugteren og tag vandbeholderen ud
2	Før kablet gennem låget til vandbeholderen
3	Monter stikket fra pumpen i CDT'en

*Fortsættes på næste side*

## Sådan installeres CDT vandbeholder med kondensvandspumpe, *fortsat*

Fremgangsmåde,  
*fortsat*

Trin	Handling
4	Skub den nye vandbeholder på plads i affugteren
5	Sæt strøm til affugteren og tænd den



Husk at tømme vandbeholderen inden affugteren transporteres!

**EN How to install the CDT water container with a condensate pump**

**Functional description**

With a condensate pump mounted in the water container the dehumidifier can be in continuous operation. There will be no need to empty the water container.

**Tools**

No need for special tools when mounting.

**Warning**

The dehumidifier must be turned off before starting the below mounting procedure.

**Procedure**

Follow this procedure to mount the pump:

Step	Action
1	Turn off the dehumidifier and take out the old water container
2	Lead the power cable through the lid of the water container
3	Connect the plug from the pump to the CDT unit

*Continued overleaf*

## How to install the CDT water container with a condensate pump, *continued*

Procedure, <i>continued</i>	Step	Action
	4	Push the new water container back in place of the dehumidifier
	5	Connect power to the CDT and turn it on

Remember to empty the water container before you move the dehumidifier!

**(DE) So wird der CDT wasserbehälter mit Kondensatwasser-pumpe installiert**

<b>Funktionsbeschreibung</b>	Mit einer Kondensatwasserpumpe im Entfeuchter eingebaut, kann das Gerät ständig in Betrieb bleiben, als der Wasserbehälter nicht entleert werden muss.
<b>Werkzeug</b>	Spezialwerkzeug ist nicht nötig um die Pumpe zu Montieren.
<b>Achtung</b>	Der Entfeuchter muss Aus sein vor Anfang der Montage.
<b>Verfahren</b>	Folgen Sie diese Montageanleitung:

Stufe	Aktion
1	Sie schalten den Entfeuchter ab und entfernen den Wasserbehälter
2	Das Kabel durch den Deckel für den Wasserbehälter stecken
3	Die Stecker von der Pumpe und der CDT montieren

*Fortsetzung nächste Seite*

## So wird der CDT wasserbehälter mit Kondensatwasserpumpe installiert, fortgesetzt

Verfahren, fortgesetzt	Stufe	Aktion
	4	Der neue Wasserbehälter an den Entfeuchter anschließen
	5	Strom anschließen und das Gerät einschalten

Bitte entleeren Sie den Wasserbehälter vor den Transport des Entfeuchters!